

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА UN FD 15-40



Ежедневный (предпусковой осмотр)	Через каждые 8 часов
Еженедельный	Через 40 часов
Раз в 6 недель	Через 250 часов
Раз в 3 месяца	Через каждые 500 часов
Раз в 6 месяцев	Через каждые 1000 часов
Раз в 12 месяцев	Через каждые 2000 часов

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Порядок проведения еженедельного осмотра (через каждые 40 часов)	
Элемент воздушного фильтра	Очистить
Ремень вентилятора	Проверить
Уровень масла гидротрансформатора	Проверить
Уровень электролита в аккумуляторной батарее	Проверить
Болты и гайки	Подтянуть
Точки смазки	Смазать
Подъемная цепь	Смазать

ООО «БТ Машинери», 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204

Звоните: +7 4212 466-777

Пишите нам: info@btcar.ru

Сайт: <http://www.btcar.ru>

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА UN FD 15-40



ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЗАМЕН:

ПЕРИОД ЗАМЕНЫ	3	6	3	6	12	Месяцев
	недель	недель				
	100	250	500	1000	2000	ЧАСОВ
Моторное масло	●□*	●□	←			
Фильтр моторного масла	●□*	●□	←			
Охлаждающая жидкость					●□	
Элемент воздушного фильтра					●□	
Топливный фильтр	●□*	●□	←			
Масло гидротрансформатора					●□	
Масляный фильтр гидротрансформатора	●□*				●□	
Масло дифференциала					●□	
Гидравлическое масло					●□	
Фильтр гидравлического масла				●□	←	
Смазка подшипника колеса	●□*			●□	←	
Уплотнения и крышка главного цилиндра, колесного тормозного цилиндра					●□	
Тормозная жидкость				●□	←	
Шланг рулевого управления					●□	
Тормозной шланг					●□	
Резиновые части рулевого управления					●□	
Гидравлический шланг					●□	
Уплотнения и резиновые детали гидравлической системы					●□	
Цепь					●□	

●□* - при первом обслуживании после 100 часов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА UN FD 15-40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МАРКА	ОБЪЕМ	ПРИМЕЧАНИЕ
Бензин	92 / 95	45	1,5- 1,8т
		60	2- 4т
Дизель	0 # (летом), - 10 #-- 35 # (зимой)	45	1,5- 1,8т
		60	2- 4т
Масло бензинового двигателя	Обычно: SF 15W/40 Зимой: SF 10W/30 (Сильно холодная среда: Caltex API SAE 5W-40) Или в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию двигателя	3,4 - 4	
Масло дизельного двигателя	Обычно: CH-4 15W/40 Зимой: CH-4 10 Вт/30 Холодная среда: CH-4 5 Вт/30 Или в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию двигателя	6.5-7.4	Марка дизельного моторного масла для двигателей Евро-5 - CJ-4 и выше
Гидравлическое масло	L-HM32 (Низкотемпературная среда: L-HV32)	36-41	1,5т-1,8т
		45-51	2,0т-2,5 т
		49-55	3,5т- 4т
Гидравлическое трансмиссионное масло (Коробка передач)	ISO VG32	7	1,5т-1,8т
		8,5	2,0т-4т
Трансмиссионное масло	GL-5	2,6	1,5 – 1,8 т
		2,7	2,0 – 2,5 т
		6,5	3,0 – 4,0 т
Тормозная жидкость	DOT3		
Антифриз	FD-2	10-11	